

1. はじめに

本パッケージには以下に示す機種のパリンタドライバとプリンタ設定ツールが同梱されております。

M-48Pro シリーズ : M-48Pro8 / 12 / 24

プリンタドライバおよびプリンタ設定ツールには、x86 版(32 ビット OS 用)と x64 版(64 ビット OS 用)の 2 種類があります。

動作対象 OS は以下となります。

32 ビット OS : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Windows Server 2003 / 2008

64 ビット OS : Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019

※ ARM 版 Windows は動作対象外となります。

2. USB インタフェースを使用する場合

M-48Pro シリーズで USB インタフェースを使用する場合は、以下の点にご留意ください。

i) M-48Pro シリーズのファームウェアが Ver. 11. 00. 07. 00 より古い場合※¹

- ①32 ビット OS 環境でしか USB インタフェースは使用できません。
- ②プリンタ設定ツールを使用する前に、予め USB インタフェースを使用する構成でプリンタドライバをインストールしておく必要があります。インストール手順は別紙「プリンタドライバ説明書（第 6 版 以降）」をご参照ください※²。

ii) M-48Pro シリーズのファームウェアが Ver. 11. 00. 07. 00 以降の場合※¹

- ①32 ビット OS／64 ビット OS のいずれの環境でも USB インタフェースを使用できます。
- ②予めプリンタドライバをインストールしておかなくてもプリンタ設定ツールで USB インタフェースを使用することができます。ただしプリンタドライバも使用する場合は、予め USB インタフェースを使用する構成でプリンタドライバをインストールしておいてください。インストール手順は別紙「プリンタドライバ説明書（第 6 版 以降）」をご参照ください※²。

※¹ ファームウェア Ver. は、プリンタ起動時に LCD に表示されます。

※² 「プリンタドライバ説明書」および「プリンタ設定ツール説明書」は本パッケージの「Manual」フォルダ内に同梱してあります。

3. ダウンロード・サイト


プリンタドライバとプリンタ設定ツールおよび各種説明書の最新版は、以下のサイトよりダウンロードすることができます。

<https://www.sato.co.jp/support/printer/m-48pro81224/>

プリンタドライバとプリンタ設定ツールは1つのパッケージに同梱されております。ダウンロードしたファイルはzip形式で圧縮されておりますので解凍してからご使用ください。

【解凍操作例】

ダウンロードしたzip形式の圧縮ファイルを右クリックして「すべて展開(T)...」を選択してください。



以 上