

## 1. はじめに

本パッケージには以下に示す機種のパリンタドライバとプリンタ設定ツールが同梱されております。

- ・ PT200e シリーズ（プチラパン） : PT200e / 208e / 208m / 208j
- ・ PT400e シリーズ（ラパン） : PT408e / 412e

プリンタドライバおよびプリンタ設定ツールには、x86 版(32 ビット OS 用)と x64 版(64 ビット OS 用)の 2 種類があります。

動作対象 OS は以下となります。

- 32 ビット OS : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10  
Windows Server 2003 / 2008
- 64 ビット OS : Windows 7 / 8 / 8.1 / 10  
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019

※ ARM 版 Windows は動作対象外となります。

## 2. USB インタフェースを使用する場合

PT400e シリーズに対して USB インタフェースを使用する場合は、以下の点にご留意ください※<sup>1</sup>。

### i) PT400e シリーズのファームウェアが Ver. 27.00.02.00 より古い場合

- ①32 ビット OS 環境でしか USB インタフェースは使用できません。
- ②プリンタ設定ツールを使用する前に、予め USB インタフェースを使用する構成でプリンタドライバをインストールしておく必要があります。インストール手順は別紙「プリンタドライバ説明書（第 10 版以降）」をご参照ください※<sup>2</sup>。

### ii) PT400e シリーズのファームウェアが Ver. 27.00.02.00 以降の場合

- ①32 ビット OS／64 ビット OS のいずれの環境でも USB インタフェースを使用できます。
- ②予めプリンタドライバをインストールしておかなくてもプリンタ設定ツールで USB インタフェースを使用することができます。ただしプリンタドライバも使用する場合は、予め USB インタフェースを使用する構成でプリンタドライバをインストールしておいてください。インストール手順は別紙「プリンタドライバ説明書（第 10 版以降）」をご参照ください※<sup>2</sup>。

ファームウェア Ver. は以下のいずれかの方法で確認することができます。

- ◆LCD 搭載プリンタの場合は、プリンタの起動時に LCD に表示されます。
- ◆プリンタ設定ツールから「工場テスト印字」を実行すると、接続先プリンタから工場テス

ト印字が実行されます。印字内容の「Prog Ver.」項目がファームウェア Ver. です。プリンタ設定ツールの使用方法に関しましては、別紙「プリンタ設定ツール説明書（第 10 版以降）」をご参照ください※<sup>2</sup>。

※1 PT200e シリーズは USB インタフェースを搭載しておりません。

※2 「プリンタドライバ説明書」および「プリンタ設定ツール説明書」は本パッケージの「Manual」フォルダ内に同梱してあります。

### 3. ダウンロード・サイト


プリンタドライバとプリンタ設定ツールおよび各種説明書の最新版は、以下のサイトよりダウンロードすることができます。

<https://www.sato.co.jp/support/printer/pt408e412e-pt200e208e208m208j/>

プリンタドライバとプリンタ設定ツールは 1 つのパッケージに同梱されております。ダウンロードしたファイルは zip 形式で圧縮されておりますので解凍してからご使用ください。

#### 【解凍操作例】

ダウンロードした zip 形式の圧縮ファイルを右クリックして「すべて展開(T)...」を選択してください。



以 上