

## Check! ラベルルート

**注意!**  
電源を切ると本体に保持されている印字データが消える可能性があります。

台紙      ラベル

### 1 カバーを開ける

カバー

カバーを開けます。

### 2 ヘッドロックレバーを移動させる

ヘッドロックレバー

ヘッドロックレバーを矢印の方向(OOPEN)に移動させて、ヘッドをオープンします。

### 3 ニップロールレバーを移動させる

ニップロールレバー

ニップロールレバーを矢印の方向に動かしてロックを解除します。

### 4 クリップを引き、使用済みの台紙を外す

台紙巻取り軸  
クリップ

台紙巻取り軸のクリップを手前に引き、使用済みの台紙を外します。

### 5 新しいラベルの先頭を数枚剥がす

ラベルを剥がす

ラベルをセットしやすくするために、新しいラベルの先頭を数枚剥がします。

### 6 紙管を外し、新しいラベルをセットする

ラベル押さえ      紙管

ラベル押さえを手前に外し、紙管を外します。次に、新しいラベルをセットし、ラベル押さえを奥にセットします。

### 7 ラベルルート図に従ってラベルを通す

Check!

新しいラベルをプリンタに通します。ラベルルート図参照

### 8 ラベルルートを確認する

Check!

ペーパーガイド

ペーパーガイドの上にラベルが通っている事を確認します。ラベルルート図参照-1

### 9 ラベルルートを確認する

Check!

用紙センサ

用紙センサの間にラベルが通っている事を確認します。用紙センサの間にラベルが通っていないとトラブルの原因になります。ラベルルート図参照-2

### 10 ラベルルートを確認する

Check!

補助ノズルの下にラベルが通っている事を確認します。ラベルルート図参照-3

# タフアーム LR4800Rve2シリーズ ラベル交換手順書

**1 1** ラベルルートを確認する **Check!**

ニップローラ

ニップローラの間にはラベルが通っている事を確認します。**ラベルルート図参照-4**

**1 2** 台紙巻取り軸に台紙をセットする

台紙の先端を、台紙巻取り軸に巻き付けて1、2回巻取り、クリップを差し込みセットします。

**1 3** ラベルガイドを確認する(合わせる) **Check!**

ラベルガイド

ラベルガイドがラベルの幅に合っているかを確認します。合っていない場合は化粧ネジを緩め、ラベルガイドをラベルの幅に合わせスライドして、化粧ネジを締めます。ラベルガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますので注意してください。

**1 4** ヘッドロックレバーを移動させる

ラベルとリボンがセットされている事を確認し、ヘッドロックレバーを矢印の方向(LOCK)に移動させて、ロックします。

**1 5** ニップロール部をロックする

ニップロール部を押し込み、ロックします。

**1 6** ラベルの頭出し後、“運転中”にする

ラベルを取り除く

FEEDキーを押して、ラベルの頭出しを行なった後、LINEキーを押して、“運転中”にします。FEEDキーで紙送りされたラベルは取り除いてください。