



# Multi LABELIST® V5

## スタートアップガイド

### 商品内容の確認

破損、欠品などございましたら製品をご購入頂きました販売店にご連絡ください。  
CD-ROM はございません。ダウンロードページよりご利用ください。

1. スタートアップガイド（本紙）
2. ハードウェアキー（HASP）

### 製品のダウンロード

製品のセットアップファイル、各種マニュアルおよび製品情報

[https://www.sato.co.jp/support/printer/label/multi\\_labelist\\_v5/](https://www.sato.co.jp/support/printer/label/multi_labelist_v5/)

### 動作環境

- CPU 2GHz 以上(デュアルコア以上推奨)
- 必要メモリ 1GB 以上(2GB 以上推奨)
- ハードディスク (x86)空き容量 1.0GB 以上 (x64)空き容量 2.2GB 以上
- 画面解像度 XGA(1024×768)以上推奨

### 製品の機能

機能	Multi LABELIST V5 Standard	Multi LABELIST V5 Lite
タグ・ラベルのレイアウト作成	●	×
発行画面の作成	●	×
旧製品のレイアウトをコンバート	●	×
タグ・ラベルの発行	●	●
データファイルの取り込み発行	●	●
データから複数のレイアウトを振分け	●	● ※発行のみ

ハードウェアキー（HASP）が接続されていない場合は、レイアウト作成・発行機能が制限された Trial 版で動作します。

## 製品のインストール

1. ハードウェアキー（HASP）は、インストール完了まで接続しないでください。
2. ダウンロードページより製品のセットアップファイルをダウンロードします。  
ハードウェアキー（HASP）に記載されたエディション（Standard/Lite）を選択してください。
3. ダウンロードしたセットアップファイルを起動します。  
ユーザアカウント制御の警告が表示された場合は「許可」または「はい」をクリックしてください。
4. 「インストール」をクリックします。
5. 画面の指示に従ってインストールを実行します。
  - ・使用許諾契約書は、必ずお読みください。

## プリンタドライバのインストール

Multi LABELIST V5 で発行するために、プリンタドライバをインストールしてください。  
<https://www.sato.co.jp/support/printer/>

## よくある質問

1. 操作していてパスワードを聞かれました。パスワードは何ですか？  
初期設定はアルファベット4文字で「user」です。
2. ハードウェアキー（HASP）が折れてしまった。または紛失した。  
本製品をご購入いただきました販売店までご連絡ください。
3. 「Trial 版で動作します」が表示される。  
ハードウェアキー（HASP）がパソコンに接続されているかご確認ください。  
ランプが正常に点灯していない場合は一度パソコンから抜き、再度接続し直してください。  
それでも点灯しない場合は故障の可能性がございます。  
本製品をご購入いただきました販売店までご連絡ください。

---

**株式会社サトー** お問い合わせ先：**0120-226310**  
www.sato.co.jp 受付時間：24 時間 365 日