


Check! ラベルルート図




ペーパーガイドに合わせて、ラベルをプリンタにセットすると、自動給紙を行い”オンライン”表示に

1 ラベルが残っていないかを確認する



ラベルがプリンタ内に残っていないかを確認します。ラベルが残っている場合はラベル搬送口より取り除いてください。


2 ラベルを正しい位置に設置する Check!



ラベルはプリンタに真っ直ぐ入るように設置します。

真っ直ぐに入るように!

3 ペーパーガイドの幅を確認する Check!



ペーパーガイドの幅がラベルの幅に合っているかを確認します。ペーパーガイドがラベルの幅に合っていない場合は、ペーパーガイドロックレバーを奥に倒しロックを外し、ペーパーガイドをラベルの幅に合わせ、ペーパーガイドロックレバーを手前に倒しロックします。ペーパーガイドの幅がきつ過ぎると、紙送りに影響しますのでご注意ください。

4 ラベルを挿入して”オンライン”表示を確認する (自動給紙)



ペーパーガイドに合わせて、ラベルをプリンタに挿入すると、自動給紙を行い”オンライン”表示になります。