


Check! ラベルルート図




1 カバートップを開ける




カバー開閉ボタンを下に押し、カバートップを開けます。

2 紙管を取り除き、新しいラベルをセットする Check!



ガイドコアから紙管を取り除き、新しいラベルをガイドコアに入れてセットします。この時にラベルが残っている場合は取り除いてください。ラベルの向きを間違えないようにしてください。ラベルルート図参照

3 Check! 用紙ガイドをラベル幅に 合わせ、左右の爪の下に




ラベルを出口まで引き出す際に、用紙ガイドをラベル幅に合わせ、尚且つ用紙ガイドの左右の爪の下にラベルを通します。ラベルルート図参照

4 カバートップを閉じる



ラベルを出口まで数センチ出した状態で、カバートップの両側を均一な力で押しながら、しっかり閉じてください。

5 発行/停止キーを押し、 印字を再開する



発行/停止キーを押すと自動的に頭出しを行い、印字が再開されます。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます
(http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-14.html)



Check! ラベルルート図



1 カバートップを開ける




カバー開閉ボタンを下に押し、カバートップを開けます。

2 剥離フレームを開ける




剥離フレームを押し上げたあと、軽く手前に倒し開けます。

3 紙管を取り除く



ガイドコアから紙管を取り除きます。この時にラベルが残っている場合は取り除いてください。


4 新しいラベルの先頭を5~6枚剥がす



ラベルをセットし易くする為、台紙先頭から5~6枚のラベルを剥がし、ラベルをガイドコアに入れてセットします。ラベルの向きを間違えないようにしてください。
ラベルルート図参照

Check!


5 用紙ガイドをラベル幅に合わせ、左右の爪の下にラベルを通す



ラベルを出口まで引き出す際に、用紙ガイドをラベル幅に合わせ、尚且つ用紙ガイドの左右の爪の下にラベルを通します。
ラベルルート図参照

Check!

6 台紙を、剥離バーの上から、剥離フレームの開口部に



台紙を、剥離バーの上から、剥離フレームの開口部に通します。剥離バーとプラテンローラの間には通さないでください。
ラベルルート図参照

Check!

7 剥離フレームをロックする




剥離フレームを持ち上げた後から閉じ、押し下げてロックしてください。

8 カバートップを閉じる



カバートップの両側を均一な力で押しながら、しっかり閉じてください。

9 発行/停止キーを押し、印字を再開する



発行/停止キーを押すと自動的に頭出しを行い、印字が再開されます。

QRコードを読み取れば、動画で確認もできます
(http://www.sato.co.jp/support/shared/inc/movie/mov_manual_inc-14.html)

